

Позиция РТ 100

Процесс калибровки РТ 100

Камера FLUKE для
контроля температур

USB-разветвитель

ПК/Ноутбук

Сервер
окружающей среды

Внутренний коммутатор
Ethernet

→ **USB-разветвитель**
- Подключите USB-концентратор к ПК и к электричеству

→ **Коммутатор Ethernet**
- Подключите переключатель к электричеству, а затем подключите кабель Ethernet к ПК/Ноутбуку.

→ **Сервер окружающей среды**
- Подключите окружающий сервер к выключателю и электричеству

→ **Полевая метрологическая камера с модулем считывания Fluke**
- Подключить к электричеству
- Подключиться к USB-концентратору с помощью USB-кабеля
- Включить
- Прогрев 10 минут

→ **Рекомендации по установке**
- Подключить встроенный модуль считывания (передняя панель колодца)
- Вставить в правильное отверстие в колодце

→ **Процесс калибровки Pt100**
- Вытащить из щита
- Вставить в отверстие камеры
- Подключить к встроенному модулю считывания (передняя панель колодца)

→ **Покрытые вставки с резиновым колпачком**

MicroStep - MIS

Система калибровки датчиков температуры

Мобильная/полевая версия