



→ **Коммутатор Ethernet**

- Подключите переключатель к питанию, а затем подключите кабель Ethernet к ПК/НТВ

→ **Станция условий окружающей среды**

- Подключите станцию условий окружающей среды к выключателю и питанию

→ **Регистратор данных**

- Подключите регистратор данных к коммутатору с помощью кабеля Ethernet
- Включите регистратор данных

→ **Эталонная поверхность**

- Установите поверхность в правильном положении

→ **Эталон**

- Не требует подключения
- Включите
- Вставьте держатель, наведите на опорную плоскость
- Прогревание в течение 2 минут

→ **Калируемые датчики**

- Отсоедините от станции
- Вставьте держатель, наведите на опорную плоскость
- Подключите калируемые датчики к регистратору данных