



**MicroStep - MIS**

# Система калибровки для датчиков относительной влажности

- 1 Очистите зеркало эталона
- 2 Подключите внешний датчик температуры к зеркалу эталона
- 3 Подключите зеркало эталона к блоку управления
- 4 Подключите тестируемые устройства кабелем к плате расширения и калибратору относительной влажности
- 5 Вставьте эталон и тестируемые устройства через люковой затвор. Держите неиспользуемые отверстия затемненным
- 6 Запустите IMS4 CalibLab и начните процесс калибровки
- 7 Дождитесь завершения калибровки и распечатайте сертификат калибровки