



- **USB-разветвитель**
 - Подключите USB-разветвитель к ПК и питанию
- **Калируемый осадкомер**
 - Подключите откалиброванные датчики к RGcal
 - Подключите RGcal к USB-концентратору и к электричеству

- **Следуйте инструкциям в IMS4 Caliblab**
 - Введите температуру воды
 - Опорожните осадкомер
 - Поверните опрокидывающийся ковш влево
 - Наденьте насадку с подачей
 - Нажмите кнопку продолжения
 - Откройте контрольный клапан
 - По окончании заданного значения калибровки вы будете уведомлены о последнем добавлении наконечника с помощью шприца

MicroStep - MIS

Система калибровки осадкомера с опрокидывающимся ковшом