



- 1 Вставьте эталонный датчик и датчики под тестом в держатель датчика и погрузите его в ванну.
- 2 Убедитесь, что уровень жидкости совпадает с отверстиями в держателе, а датчики не касаются стенок или дна ванны.
- 3 Подключите тестируемые устройства к Matrix, начиная с канала 1.
- 4 Выполните все остальные подключения Matrix - ПК, модуль считывания, SID (интерфейсный ключ SDI-12) и мультиметр.
- 5 Запустите IMS4 CalibLab и начните процесс калибровки.
- 6 Дождитесь завершения калибровки и распечатайте сертификат калибровки.

**MicroStep - MIS**

# Система калибровки датчиков температуры